

**TAPPA INTE
ENERGISPAR-EFFEKT
– GÖR RENT INOMHUDELEN
MED Q EFFECT MINST EN
GÅNG OM ÅRET!**



PENGAR ATT TJÄNA! GÖR RENT DIN LUFTVÄRMEPUMP

Alla luft/luftvärmepumpar oavsett fabrikat har ett gemensamt – de måste rengöras! En smutsig anläggning tappar i energispar-effekt!

- **DÄRFÖR MÅSTE EN INOMHUDEL TILL EN LUFT/LUFTVÄRMEPUMP HÅLLAS REN!**

Luften i ett hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift – dygnet runt! Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi. Dessutom sänks livslängden på din anläggning! Rengöring är också viktig för att hindra bakterie-, svamp- och alg-tillväxt.

En inomhusdel bör rengöras en eller två gånger per år.

- **Q EFFECT ÄR INGEN KOSTNAD – BETALAR SIG SJÄLV!**

Din energibesparing är mycket större än kostnaden för Q Effekt genom att den återställer inomhusdelens kondensor till sin ursprungseffekt.

- **Q EFFECT PASSAR ALLA MÄRKEN AV LUFTVÄRMEPUMPAR!** Q Effect räcker till en rengöring (500 ml). Är enkelt att använda och kan användas till alla inomhusdelar oavsett märke.



**GÖR RENT OCH DIN
ANLÄGGNING
JOBBAR PÅ TOPPEN
AV SIN FÖRMÅGA**

Så här gör du rent kondensorn i din inomhusdel!

**Q Effect löser damm, smuts
och fett där det är som svårast
att få rent – på kondensorn!**



1. Innan användning – kontrollera skötselinstruktionen och vad den säger om rengöring.
2. Q Effect är endast avsedd för rengöring av inomhusdelens kondensor. Kondensorn består alltid av en mängd tunna plåtar (lameller) tätt monterade efter varandra. Kondensorn benämns olika, t.ex. värmeväxlare, batteri m.m.
3. Stäng av anläggningen och gör luft/luftvärmepumpen helt strömlös. Isolera elektriska delar om så krävs. Vänta ca 10 minuter.
4. Öppna frontluckan och avlägsna alla lösa filter, t.ex. grovfilter, mikrofilter och dammfilter. Q Effect får ej användas för rengöring av anläggningens filter, t.ex. grovfilter, mikrofilter eller dammfilter.
5. Lyft eventuellt av inomhusdelens skyddskåpa om skötselinstruktionen från din tillverkare anger detta. Kontrollera att kylvattenslangen är ansluten.
6. Skaka flaskan väl, spraya hela innehållet i flaskan på kondensorn. Spraya med mellanläge stream, spraya ej på tapeter. Börja ovanifrån, var noga med att spraya alla ytor av kondensorn så att rengöringsmedlet verkligen tränger in mellan lamellerna. Vänta 10-15 minuter, låt rengöringsmedlet verka.
7. Skölj ur sprayflaskan ordentligt med vatten. Fyll med vatten och spraya över hela kondensorn. Torka av försiktigt och noggrant, vänta 30 min, starta anläggningen.

(Q Effect rengöringsmedel och vatten rinner ut via kylvattenslangen.)

VAD HÄNDER OM LUFTVÄRMEPUMPENS INOMHUSDEL INTE RENGÖRS?

En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmepumpens effektivitet och kan dessutom tvinga den att jobba hårdare för att ge samma värme/svalka som tidigare. När damm och smuts till slut täpper igen grov- och luftfilter och kondensor kommer luftvärmepumpen att sluta fungera.

VIKTIGT

FILTER KONDENSOR FLÄKT



Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen, d.v.s filter, kondensor och fläkt är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt. Generellt bör man rengöra kondensorn 1 till 2 gånger per år, filter en gång var 4-6 vecka från damm och smuts. I dammiga och rökiga miljöer eventuellt oftare. Rengöring av grov- och luftfiltren är mycket viktigt för inomhusdelens funktion.

FAKTA

Användningsområde: För rengöring av alla på marknaden förekommande inomhusdelar till luft/luftvärmepumpar.

Volym: 500 ml, räcker till en rengöring av normalstor inomhusdel.

Innehåll: Nonjontensid, didcyldimetylammoniumklorid, MGDA, isopropanol, natriumkarbonat, metasilikat, parfym < 5 %.

Form: Flytande.

Viktigt: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Rester och spill ska i första hand användas framför att destrueras. Destrueras enligt lokala föreskrifter.

Används före: Se flaskans hals.

Batchnummer: Se flaskans hals.

Källsortering: Förpackningen sorteras som hårdplast.

**EN LEDANDE
TILLVERKARE
OM RENGÖRING**

JÄMFÖRELSE ENERGIÄTGÅNG
MED OCH UTAN RENGÖRING

*KOMPLETT RENGÖRING AV
FILTER, FLÄKT OCH KONDENSOR.
** I EXEMPLET BERÄKNAS
8 GRAM DAMM FINNAS PÅ FLÄKTEN.

140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%

