

PIM-108

Beskrivning



Beskrivning PIM-108

Vi rekommenderar att byte av kolborstarna utförs innan de är helt nedslitna. Gnistbildning mellan kol och kollektor kan annars allvarligt skada kollektorn. På centraldammsugarmotorer kan man normalt byta kolborstar minst en gång innan motorn är slutkörd. Kontrollera alltid skicket på kollektorn innan byte av kolborstar. En sliten kollektor kan slita ner dina nya kolborstar på några timmar. Byt alltid båda samtidigt.

PIM-108 kan passa flera än nedan angivna motor modeller. Innan byte kontrollera alla måttuppgifter.

Passar motor modeller: 117123-00 • 117123-29 • 119692-00.

Mått kolhållare (största mått):

A = Längd 39mm

B = Bredd 20mm

C = Höjd 19mm

Mått kol:

D = Bredd 8mm

E = Höjd 11mm

